

Een GWR Polyfix of Alufix Yagi bouwen in een paar stappen.

WERKWIJZE

***Teken en zaag of snij de elementen af op de juiste maat volgens tekening of maatschets.**

***Teken ook het midden af.**

***Breng de reduceerbus(sen) aan op het midden van het betreffende element.**

***Schuif nu de Polyfix of Alufix klem over de reduceerbus(sen) aan en draai de inbusbout vast.**

***Plaats nu het antenne element op de juiste plaats op de boom.**

***Als laatste de elementen uitlijnen en vervolgens vastzetten.**

***De antenne is klaar als ook de mastklem is aangebracht!**

NB. De dipool of straler heb ik in de meeste gevallen al (gedeeltelijk) voorgemonteerd, deze is na stap 4 door de buigmachine geweest.

PD5GWR wenst u veel succes!!